シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢

フロアー回路

※ディフォルメしているため、コンセントBOXの位置等若干ちがいます			シンフォニアテクノロジ	ジー響ホール伊勢
LH用下後FC 4321 下FC		FC 2 1		上後FC 3 2 1 上FC
15 14 13 (下FC 15番 ユニ 13	ット直可能)	(上FC	15番 ユニット直	15 14 13
12 11 10				12 11 10
9 8 7				9 8 7
6 5 4 直 C-60型				6 5 4 C-60型 直
3 2 1 前FC		前FC	前FC	3 2 1
C-30型 本FOOT 4 直直DMX 4321 本FC (壁) 4 3	OOT (埋込型) 2 1	C 1	2 3	C-30型 DMX直直 4 (壁)
2 下花FOOT用(仮設) 下花FC	(DMX IN.OUT各 (客席後方DMX I		上花F	2 1 FOOT用(仮設) 上花FC
21 (下花FC 1番 ユニット直可能) (上花FC 1番 ユニット直可能) 21				