

伊勢市観光文化会館 舞台備品リスト

平 台	2尺×6尺	12枚	3尺×6尺	16枚
	4尺×6尺	16枚	6尺×6尺	8枚
	3尺×3尺	2枚	3尺×4尺	1枚
箱 馬	1尺×1尺×6寸	40個	1尺×1.7尺×6寸	20個
木 足	3寸×6寸×1尺	20個		
開 き 足	2尺1寸高用	3尺巾 13脚	4尺巾 13脚	6尺巾 16脚
	2尺8寸高用	3尺巾 13脚	4尺巾 13脚	6尺巾 13脚
ケコミ	7寸高	3尺巾 4枚	3尺巾 4枚	6尺巾 8枚
	1尺高	3尺巾 4枚	3尺巾 4枚	6尺巾 8枚
	1尺4寸	3尺巾 4枚	3尺巾 4枚	6尺巾 8枚
	2尺1寸高	3尺巾 4枚	3尺巾 4枚	6尺巾 8枚
	2尺8寸高	3尺巾 2枚	4尺巾 2枚	6尺巾 8枚
ワゴン車	3尺×6尺×1尺高用		5台	
所作台	3尺×12尺		23枚	下花道用 4尺巾 4枚 (変形2枚)
松羽目	15尺高7.5間巾(トロッポ)		1枚	
竹羽目	15尺高		1式	
屏風	金屏風 8尺高	1双	銀屏風 8尺高	1双
毛氈	9尺×6尺	7枚	6尺×6尺、12尺×6尺 各1枚	
長座布団	6尺×1.8尺		10枚	
上敷(3尺巾)	2間	5枚	4間	3枚
	6間	10枚	10間	5枚
パレエマット	3尺巾(グレー/裏黒色) 20m		13本	
地がすり	10間×6間	黒/グレー	各 1枚	
ピアノ	ヤマハ	フルコンサート(CF)/セミコンサート(CS)		各1台
	スタンウェイ	フルコンサート D-274		1台
大太鼓	2尺径(台付)		1台	
めくり台	4.3尺高(130cm)×1尺巾/3.3尺高(1m)×1尺巾		各1台	
譜面台	指揮者台/指揮者用譜面台 1式		演奏者用譜面台	50本
演台	90cm高×180cm巾			
花台	60cm高×50cm巾			
司会台	100cm高×70cm巾			
机・椅子	長机(前隠し付) 6脚		折たたみ椅子	100脚
国旗・市旗	225cm(7尺5寸)×150cm(5尺) パネル			各1枚
その他	音響反射板・スクリーン(12m×5m)			
	舞台操作盤(上手)、綱元(上手)、楽屋(上手)、搬入口(下手)3m×3m			