

伊勢市観光文化会館

音響設備備品リスト

主調整卓 RAMSA WR-C924改	モノラル入力	24回路	-70db~+4db
	ステレオ入力	4回路	-20db~+4db
	グループ出力	4回路	
	マスター出力	3回路	
	マトリクス出力	16回路	
移動用ミキサー	RAMSA	WE-33 (8ch)	1
プロセシアム(L・C・R)	EV	DH1A (Hi)	3
		TL15-2 (Lo)	3
ステージSP(1対向)	EV	Xi-1123 (3Way)	2
		Xi-1191 (SB)	2
はね返り	EV	SX300 (2Way)	4
プレーヤー	TASCAM	CD-450 (CD)	2
	TASCAM	MD-501 (MD)	2
	TASCAM	DA-20 MK II (DAT)	1
	TASCAM	122 MK III (CTR)	2
		移動用カセットデッキ	1
エフェクター	BSS	FCS960 (2ch) (GEQ)	1
	BSS	DPR404 (4ch) (COMP)	1
	YAMAHA	SPX990 (REV)	1
ワイヤレスマイク	RAMSA	WX-TB815 (ハンド)	1
	Panasonic	WX-4212 (ハンド)	3
	RAMSA	WX-TB830 (ピン)	2
ダイナミックマイク	SHURE	SM58(影アナ用含む)	8
	SHURE	SM57	5
	SHURE	SM58S	2
	SENNHEISER	MD441U	5
コンデンサーマイク	SONY	C38B	4
	AKG	C-414B-ULS	2
	SHURE	MX418/S(専用スタンド付)	4
	三研	CMS-2(ステレオ) 吊り用	1
マイクスタンド	K&M	ST210 (ブーム)	10
	K&M	ST259 (ミニブーム)	10
	高砂	MF18TM (ストレート2段)	10
	Panasonic	WN275 (卓上)	6
	Panasonic	WN272 (卓上)	4
	National	WN172 (卓上)	1
	SONY	A12 (卓上ベース)	6
	Panasonic	WN191(フレキシブルポール)(影アナ用含む)	7
	ゲースネック	7	
マイクケーブル	CANARE	20m	20
	CANARE	10m	10
	CANARE	5m	4
SPケーブル(SX300用)	NEUTRIK	20m	2
	NEUTRIK	10m	4
	NEUTRIK	5m	4
マルチ(16ch)	CANARE	BOX	6
	CANARE	先バラ	1
	CANARE	ケーブル(30m)	1
	CANARE	ケーブル(10m)	5
ジョイントアダプター		AKG-BTS	12
		AKG-SHURE	5
		SHURE-BTS	1
		BTS-AKG	25
アッテネーター	TOMOKA	ATB-501-12	2
クリアーカム(追加用)	Clear-Com	ヘッドセット	4
	Clear-Com	ベルトパックステーション	3
	Clear-Com	移動用スピーカーステーション	2
PA電源	上手袖	単相三線 75A	C型30A×6
	下手袖	単相三線 75A	C型30A×6
	客席(な-26)	C型30A×1	平行型15A×2(2口)